



NORO FLEXLINE TVÄTTSTÄLLSSKÅP 213.1 1200

Art nr: 61060

Flexline är badrumsmöbler med tidlös design och många valmöjligheter. Möblerna finns i varianter med både luckor och lådor med Soft Close-funktion, i bredder 600, 900 och 1200 mm och med flera olika utföranden på fronterna som sätter prägel på din möbel. Lyxigt fristående handfat på bänkskiva i Solid Surface marmor eller svart bänkskiva ingår. Köp till handtag, blandare, bottenventil och vattenlås.

Inkluderade artiklar

| | |
|------|---|
| 0213 | 1 x handfat coast 405 porslin |
| 3050 | 1 x front 1st 600 vit matt (flexline/living/grand) |
| 3065 | 1 x bänkskiva noro solid surface 1200 marmor (flexline) |
| 3041 | 1 x tvsk 600 för låda vit matt (flexline/living/grand) |
| 3043 | 2 x sidomodul m. hylla 300 vit matt (flexline/living/grand) |

Detaljerad information

Artikelkoder

EAN 7340032426663

Standarder och klassificeringar

ETIM EC011381

Produktmått och -vikt

| | |
|----------------|------|
| Bredd (mm) | 1205 |
| Djup (mm) | 420 |
| Höjd (mm) | 680 |
| Nettovikt (kg) | 70 |

Material och ytbehandling

| | |
|-----------------|-----------|
| Material front | MDF |
| Material stomme | Spånskiva |
| Ytbehandling | Lackerad |
| Ytfinish | Matt |

Förpackningsmått och -vikt

| | |
|-----------------|--------|
| Förp. höjd (m) | 0,415 |
| Förp. bredd (m) | 1,122 |
| Förp. längd (m) | 0,300 |
| Bruttovikt (kg) | 73,300 |

Skötselråd

För att din möbel ska hålla sig i gott skick länge är det viktigt att du tar hand om den. Våra möbler är tillverkade i material som har god fuktbeständighet men ska ändå inte utsättas för vatten i stor utsträckning. Torka alltid bort vatten som hamnar på möblerna. Rengöring av våra möbler sker enklast med en fuktig trasa med eventuellt lite vanligt miljövänligt rengöringsmedel. Du ska undvika rengöringsmedel och produkter som innehåller slipmedel, syror, ammoniak, aceton eller andra kemikalier (såsom skurpulver, hårspray, hårfärg, bleknings-, hårborttagnings- och nagellackborttagningsmedel etc.). Skulle något av ovanstående hamna på möblerna bör detta omedelbart tas bort för att undvika skador. Undvik vassa verktyg i närheten av möblerna som kan skada ytskiktet.