



BADRUMSSKÅP Hafa GO SVART 1200D

Art nr: 1580047

Hafa Go tvättställsskåp är praktiska och stilrena badrumsmöbler med släta fronter. Komplettera med tvättställ och sätt din stil genom att komplettera med något av våra handtag. Två mjukstängande lådor med fullutdrag ger bra överblick över innehållet.

Badrumsskåpet är färdigmonterat och enkelt att installera med väggskena och justerbara upphängningsbeslag samt utrymme förberett för både vägg- och golvavlopp. Hafa Go badrumsskåp finns i flera bredder och färger. Köp till tvättställ, handtag, blandare, bottenventil, vattenlås samt eluttag.

25 års
GARANTI



Listad i Svanens
Husproduktportal



DETALJERAD INFORMATION

Artikelnr

NOBB 60070535
EAN 7330027169439

Standarder och klassificeringar

Sunda Hus Nej
ETIM eC011382
Miljöbedömningar Byggvarubedömd accepteras
BVB id 169887
EPD HUB id HUB-4005

Produktmått och -vikt

Bredd (mm) 1200
Djup (mm) 456
Höjd (mm) 460
Borrmärkning handtag CC (mm) 0, 64, 128, 160, 256
Nettovikt (kg) 40

Material och ytbehandling

Huvudsakligt material Spånskiva
Material front MDF
Material stomme Spånskiva
Ytbehandling Lackerad
Ytfinish Matt
Färg Svart

Förpackningsmått och -vikt

Förp. höjd (m) 0,645
Förp. bredd (m) 0,980
Förp. längd (m) 0,488
Bruttovikt (kg) 46,900

Övrigt

Typ av upphängning Justerbara upphängningsbeslag med väggskena
Öppningsmekanism Mjukstängande

SKÖTSELRÅD

För att din möbel ska hålla sig i gott skick länge är det viktigt att du tar hand om den. Våra möbler är tillverkade i material som har god fuktbeständighet men ska ändå inte utsättas för vatten i stor utsträckning. Torka alltid bort vatten som hamnar på möbelen. Rengöring av våra möbler sker enklast med en fuktig trasa med eventuellt lite vanligt miljövänligt rengöringsmedel. Du ska undvika rengöringsmedel och produkter som innehåller slipmedel, syror, ammoniak, aceton eller andra kemikalier (såsom skurpulver, hårspray, hårfärg, bleknings-, hårborttagnings- och nagellackborttagningsmedel etc.). Skulle något av ovanstående hamna på möbelen bör detta omedelbart tas bort för att undvika skador. Undvik vassa verktyg i närheten av möbelen som kan skada ytskiktet.