

TVÄTTSTÄLLSSKÅP NORO NEO VIT MATT 80 CM

Art nr: 320171

Neo badrumsmöbel med funktioner som en modern kommod förväntas ha. Perfekt för det mindre badrummet. Möbeln finns i klassiskt vit matt, i storlekarna 600 och 800 mm, och har två lådor med fullutdrag och Soft Close-funktion. Lådfronterna är släta och är förborrade på insidan för handtag i storlek CC 128 alternativt centrerad knopp. Du köper de handtag som passar din stil bäst. Välj Neo nedsänkt tvättställ i porslin till din underdel. Lådsidorna är tunna, smäckra i mörk grå. Med sina två matchande lådinsatser i grått tillför den möbeln extra bra förvaring, från stora handdukar till små badrumsartiklar. Möbeln kommer färdigmonterad och monteras på vägg med justerbara upphängningsbeslag för enkel och snabb installation. Förberedd för både golv- och väggavlopp.

Detaljerad information

Artikelkoder

NOBB	57295261
RSK	8908707
EAN	7340032432688

Standarder och klassificeringar

ETIM	EC011382

Produktmått och -vikt

Bredd (mm)	800
Djup (mm)	450
Höjd (mm)	450
Borrmarkering handtag CC (mm)	0, 128
Nettovikt (kg)	26

Material och ytbehandling

Material front	MDF
Material stomme	Spånskiva
Ytbehandling	Lackerad
Ytfinish	Matt
Färg	Vit

Förpackningsmått och -vikt

Förp. höjd (m)	0,532
Förp. bredd (m)	0,850
Förp. längd (m)	0,505
Bruttovikt (kg)	28,000

Övrigt

Typ av upphängning	Justerbara upphängningsbeslag
Öppningsmekanism	Mjukstängande

Skötselråd

För att din möbel ska hålla sig i gott skick länge är det viktigt att du tar hand om den. Våra möbler är tillverkade i material som har god fuktbeständighet men ska ändå inte utsättas för vatten i stor utsträckning. Torka alltid bort vatten som hamnar på möbeln. Rengöring av våra möbler sker enklast med en fuktig trasa med eventuellt lite vanligt miljövänligt rengöringsmedel. Du ska undvika rengöringsmedel och produkter som innehåller slipmedel, syror, ammoniak, aceton eller andra kemikalier (såsom skurpulver, hårspray, hårfärg, bleknings-, hårborttagnings- och nagellackborttagningsmedel etc.). Skulle något av ovanstående hamna på möbeln bör detta omedelbart tas bort för att undvika skador. Undvik vassa verktyg i närheten av möbeln som kan skada ytskiktet.