

SCANDINAVIAN



SPACARE

# Bruksanvisning för SpaCare Filter Cleaner

Gäller för följande artikelnummer: 709

**SpaCare Filter Cleaner** används för att rengöra smutsiga filterpatroner för utomhusspa och whirlpools. Vid användning av filtret samlar filterpatronen upp bl.a. kosmetikarester och hudavlagringar, som skapar en fet beläggning och täpper till filterpatronen, som därför måste göras ren regelbundet.

## ANVÄNDING:

Den smutsiga filterpatronen tas ut ur filterhuset och spolas ren från all synlig smuts mellan lamellerna med rent vatten. Filterpatronen placeras sedan i en plasthink eller ett "rengöringsrör". Tillsätt 1 dl **Filter Cleaner** och rent vatten tills filterpatronen är helt täckt. Efter att legat i lösningen i minst 12 timmar tar man upp filterpatronen och sköljer den noga under rent vatten, sedan är den åter klar för användning.

**Omskakas före användning.**

**Tips!** Se [www.spacare.se](http://www.spacare.se) om du har problem med vattnet i poolen.



WENDT&SØRENSEN  
WE PURIFY AIR & WATER

SCANDINAVIAN



# Brugsanvisning for SpaCare Filter Cleaner

Gælder for følgende varenumre: 709

**SpaCare Filter Cleaner** anvendes til rengøring af snavsede filterpatroner i udendørs spa og whirlpools. Under filterdrift opsamler filterpatronen bl.a. kosmetik og hudrester, der danner en fedtet belægning, som tilstopper filterpatronen, som derfor må rengøres regelmæssigt.

## ANVENDELSE:

Den snavsede filterpatron tages op af filterhuset og renses for alt synligt snavs mellem lamellerne ved spulning med rent vand. Patronen anbringes herefter i en plastspand eller et "renserør", hvor der tilsættes 1 dl **SpaCare Filter Cleaner** og rent vand, til patronen er helt dækket. Efter i blødsætning i mindst 12 timer tages patronen op og gennemskylles grundigt med rent vand og er herefter klar til ny filterdrift.

Omrystes før brug.



WENDT&SØRENSEN  
WE PURIFY AIR & WATER



# Bruksanvisning for SpaCare Filter Cleaner

Gjelder følgende varenumre: 709

**SpaCare Filter Cleaner** brukes til rengjøring av skitne filterpatroner i massasjeebad og whirlpool. Under filterdrift samler filterpatronen opp bl.a. kosmetikk og hudrester som danner et fettete belegg som tilstoppes filterpatronen. Den må derfor gjøres ren med jevne mellomrom.

## APPLIKASJON:

Ta den skitne filterpatronen opp av filterhuset og fjern alt synlig smuss mellom lamellene ved å spyle den med rent vann. Plasser deretter patronen i en plastbøtte eller et "renserør" og tilsett 1 dl **Filter Cleaner** og rent vann til patronen er helt dekket.

Ta opp patronen når den har ligget i bløt i minst 12 timer, og skyll den grundig med rent vann. Heretter er den klar til ny filterdrift.

Rystes før bruk.

**Tips!** Se [www.scandinavianspacare.no](http://www.scandinavianspacare.no) dersom du har problemer med vannet i bassenget.

